13. テレビ

屋上に設置してある集合アンテナ（一部の団地ではケーブルテレビ）で受信した電波は、同軸ケーブルを通って各住宅に取り付けられたテレビ端子まできていますから、テレビ端子とテレビを同軸ケーブルで接続していただくだけで受信できます。UHF 放送をご覧になるためには、テレビに UV 分波器（市販されています。）を取り付けてください。テレビの映りが悪い時は、同軸ケーブルの接続が悪い場合やテレビ自体の故障の場合もありますので、よく確かめてください。

◎屋上に集合アンテナが取り付けてある場合は、個人のアンテナを屋上に取り付けることは認めておりません。

◎電界強度の弱い地域などでは、多少画像状態が悪くなっている場合もありますが、ご了承ください。



◆衛星放送◆

BS 放送を受信するためには「BS チューナー」が必要となります（一部の団地では BS チューナーがなくても受信できる場合があります。BS チューナーが必要か否かは管理サービス事務所または住宅管理センターにお尋ねください。）。

なお、BS チューナー内蔵テレビをお持ちの方は、テレビ端子とテレビを同軸ケーブルで接続するだけで受信できます。

テレビ端子と BS チューナーおよびテレビの接続方法の一例を示しますが、ビデオデッキなど周辺機器との相互接続は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



また、CS 放送の設備のない団地においては、住宅のバルコニーに皆さまご自身で CS アンテナを取り付けていただくことになります（CS 放送のうち、110 度 CS 放送については、一部の団地で受信可能となっております。受信の可否については、管理サービス事務所または住宅管理センターにご確認ください。）。

この場合、都市機構の承諾が必要となりますので、あらかじめ所定の手続きをおとりください。（こちらを参照）

なお、住宅の向き、周辺建物の立地状況によっては受信できない場合がありますが、ご了承ください。